

排水基準pH対応過酢酸系除菌洗浄剤

JクリーナーX

J Series

本剤はRO水タンク・RO膜用の除菌洗浄剤です。

- 特長 1** 下水道法排水基準pH (5を超え9未満)に対応しています。
- 特長 2** 高い除菌力と幅広い抗菌スペクトル
- 特長 3** 1剤で除菌・洗浄・無機スケールの除去が可能
- 特長 4** 膜素材および周辺の部材への影響を抑制した処方設計



用途	RO水タンク・RO膜の除菌洗浄
使用方法	50~100倍希釈(推奨100倍希釈) ※RO膜の除菌洗浄の際は、除錆洗浄後に使用してください。
主成分	過酢酸: ≥0.4wt% 酢酸: <8wt% 過酸化水素: <6wt% 有機酸塩 安定化剤
pH(25℃)	5.5(原液)、5.1(100倍希釈液)
包装形態	2L×4本
有効期間	製造日より6カ月(室温、未開封)



使用上の注意 ◆用途以外には使用しないでください。◆他の薬剤との混合は避けてください。◆熱および低温に不安定なため、直射日光の当たらない冷暗所(5℃以上)に密閉して正立状態で保管してください。◆子供の手の届かない場所に保管してください。
◆次亜塩素酸ナトリウム等のアルカリ物質とは混ざらないようにしてください。

応急措置 ●飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。●皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。●皮膚を水又はシャワーで洗うこと。●眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。●直ちに医師に連絡すること。●特別な処置が必要である(詳細はSDS第4項参照)。



日本ウォーターシステム株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目9番4号
TEL 03-4321-0150



未来を清浄化する
アムテック株式会社
〒550-0002 大阪府西区江戸堀1丁目27番9号
TEL 06-6447-6555

発行日: 2025.04

本社	〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-4 西野金陵ビル4F TEL.03(4321)0150(代表)	東北営業所	〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井6-4-1 TEL.022(288)3112
関東支社	〒104-0042 東京都中央区入船2-3-7 築地イー・アイ・ユービル1F TEL.03(3553)2080	中部営業所	〒463-0072 愛知県名古屋守山区金屋2-191-1 TEL.052(799)5230
東京支店	〒104-0042 東京都中央区入船2-3-7 築地イー・アイ・ユービル1F TEL.03(3553)2080	広島営業所	〒733-0032 広島県広島市西区東観音町25-3 TEL.082(233)9351
埼玉営業所	〒351-0111 埼玉県和光市下新倉5-9-22 TEL.048(450)3950	九州営業所	〒813-0032 福岡県福岡市東区土井2-24-10 TEL.092(719)1252
松本出張所	〒390-0814 長野県松本市本庄1-2-16 YMマンション1F TEL.0263(38)3115	南九州営業所	〒899-5651 鹿児島県姶良市脇元627-3 TEL.0995(73)7817
大阪支店	〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-5-12 TEL.06(6387)1104	株式会社 JWS 四国	〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル6F TEL.087(832)5771
北海道営業所	〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央三条5-7-25 TEL.011(796)8255	株式会社 タングラム	〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-5 TEL.0548(29)0421

